Príloha č. 1:

Začiatok vykurovacej sezóny
Dbajte na správny technický stav Vášho vykurovacieho telesa a komína!



Hlavnou príčinou požiarov v rodinných domoch počas vykurovacej sezóny je predovšetkým vyhorenie sadzí. Medzi ďalšie príčiny patrí úlet iskier z komína, opotrebovanie dymovodu, špára v komíne alebo technická porucha vykurovacieho telesa. Nevedomosť majiteľov komínov v rodinných alebo bytových domoch o lehotách ich čistenia a **snaha ušetriť za údržbu** je príčinou zanedbania čistenia komínov alebo neodbornej inštalácie komínového telesa. Zvýšte pozornosť na kontrolu čistenia komínov a bezpečnej vzdialenosti horľavých konštrukcií a materiálov od vykurovacích telies a komínov. **Požiarna bezpečnosť komínov je v súčasnosti často frekventovaný problém.** Držte sa pri používaní vykurovacích spotrebičov týchto nasledujúcich desiatich zásad a uchráňte svoj majetok:

- ☐ V okolí spotrebiča je zakázané umiestňovať horľavé materiály. (drevo, záclona, plastové dekorácie, ...) **!**
- ☐ Neumiestňujte spotrebič v blízkosti horľavých stavebných konštrukcií. (Pre kotol na tuhé palivo je minimálna vzdialenosť 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom) **!**
- ☐ Na vykurovanie nepoužívajte iné palivo, aké je pre spotrebič určené **!**
- ☐ Pripojenie a spustenie spotrebiču vykonáva odborne spôsobilá osoba **!** (pripojenie môže vykonať len kominár alebo revízny technik komínov) **!**
- ☐ Vypaľovať komín je zakázané. (túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik komínov) **!**
- ☐ Nezanedbávajte konštrukčný stav komína (drevené konštrukcie v blízkosti komínových telies, netesnosti, špáry a pod.) **!**
- ☐ Nevychladnutý popol ukladajte do nerozbitnej plnostenovej nádoby z nehorľavého materiálu **!**
- ☐ Ak sa v blízkosti komína skladujú horľavé materiály, ústie komína musíte vybaviť lapačom iskier **!**
- ☐ Čistite komín v pravidelných lehotách:
  - ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom **do** 50 kW, raz za:
    - 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
    - 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
    - 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
  - ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom **nad** 50 kW, raz za:
    - 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
    - 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
    - v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky.
- ☐ Spotrebič je potrebný inštalovať na nehorľavú podlahu, resp. pred spotrebič umiestniť ochrannú podložku, ktorá chráni povrchovú vrstvu podlahy proti tepelným účinkom popola alebo horúcich tuhých častíc **!** (Presah nehorľavej podlahy alebo podložky musí byť minimálne 300 mm pred spotrebičom a 100 mm po bokoch spotrebiču na tuhé palivo.) **!**

Upozorňujeme Vás na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky **331 € !**